

EN

#### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS AND REFER TO THEM WHEN ADDITIONS TO OR CHANGES IN THE TRACK CONFIGURATION ARE MADE.



ALL CONNECTORS, LUMINAIRE ASSEMBLIES AND MISCELLANEOUS FITTINGS ARE FOR USE WITH ATTRACKT CLASS 2 TRACK SYSTEM ONLY.

When installing or using this track system, basic safety precautions should always be followed, including:

1. READ ALL OF THESE INSTALLATION INSTRUCTIONS BEFORE INSTALLING THE TRACK SYSTEM.
2. Do not install this track in damp or wet locations.
3. Do not install any luminaire assembly closer than 6 inches from any curtain, or similar combustible material.
4. Disconnect electrical power before adding to or changing the configuration of the track.
5. Do not attempt to energize anything other than lighting track luminaires on the track.
6. Do not remove/install the power feeds onto the track when energized as it may trigger the driver to lock up. If this occurs, power off the driver for 30 seconds, reconnect the power feeds and then re-energize.
7. Ensure power to the track is turned off before swapping fixtures.
8. Do not connect line voltage directly to the track by means of electrical extensions/receptacles or leads.

#### POLARITY AND POWER FEED WIRING

2-circuit track contains 4 copper conductors: 2 conductors are positive (+), 2 conductors are negative (-) [Fig. 1].



**NOTE:** For 2 circuit wiring, 2 separate drivers are required for separate control.  
**NOTE:** Pour le câblage à 2 circuits, 2 pilotes séparés sont requis pour un contrôle séparé.  
**NOTA:** Para cableado de 2 circuitos, se requieren 2 controladores separados para control separado.

#### TRACK FIELD CUTTING WARNING

To avoid risk of fire, make sure no chips or filings remain in the track after cutting. To avoid risk of fire, the copper conductors must be set back a minimum of 3/8" from each end of the track after cutting.

1. Remove end-cap fitting.
2. Pull copper conductors until flush with the end of the track.
3. Prior to cutting, the 2 steel inserts need to be slid out as they will damage a standard chop saw. They can be cut to size with snips.
4. Cut the track to desired length (make 1/8" allowance for end cap fitting).
5. Carefully deburr the cut edge making sure there are no chips or filings that remain in the track.
6. Slide back the 2 steel inserts that have been cut to size with snips and push copper conductors back into the track. Conductors should be 3/8" recessed from each end of the track.
7. Reinstall end-cap.

#### FIELD DRILLING WARNING

To avoid risk of fire, mounting holes must be positioned in the center of the plastic insulator (between the copper conductors). To avoid risk of fire, make sure no chips or filings remain in the track after drilling. To avoid mechanical hazard, a mounting hole must be provided within 2 1/2" of the end of the track.

1. Locate and drill a 3/16" diameter hole through the aluminum track extrusion and plastic insulator.
2. Carefully deburr the hole making sure there are no chips or filings that remain in the track.


#### TRACK INSTALLATION

The track system ensures effortless adjustment, and tool-free repositioning of inserts within the track, simplifying customization.


For all types of mounting options, use 2 mounting points at each end of each linear track section and throughout the track length as required. Secure the track with #6-1/2" Rounded Head screws (not included in the supply package).

#### SURFACE

System shapes and power feed locations shown are for reference only: straight run, T-shape, X-shape, L-shape, L-inner shape, L-outer shape, Flexible connector shape [Fig. 2].




1. Mounting screws for surface mounting (not included into supply package) are to be mounted 2 1/2" from the end of the track. Dimensions of the fabricated mounting holes are 1/2" x 3/16" [Fig. 3]. Take care to measure and mark where you want to place mounting hardware before drilling into wall or ceiling.



2. For each mounting point, drill a hole and insert an anchor into drywall or concrete.
3. Attach power feeds, connectors into tracks until it locks by magnets to complete the installation of desired application.
4. Each power feed connector type requires a specific opening on the installation surface. Route power feed cable and make connection to power supply or junction box (by others).


#### MILLWORK

Feed the cable through the channel previously created in the supporting panel [Fig. 4].



#### MILLWORK RECESS

Create a groove in the supporting surface using the dimensions outlined in [Fig. 5]. A power feed cable channel of at least 0.25" (6mm) diameter will also need to be created to direct the cable to the driver.



Power (load) gauge Jauge de puissance (charge) Indicador de potencia (carga)	5 W	10W	20 W	30 W	40 W	50 W	60 W	70 W	80 W	90 W	100 W
	0.21 A	0.42 A	0.83 A	1.25 A	1.67 A	2.08 A	2.50 A	2.92 A	3.33 A	3.75 A	4.17 A
14AWG	684' / 208.48 m	342' / 104.24 m	171' / 52.12 m	114' / 34.75 m	86' / 26.21 m	68' / 20.73 m	57' / 17.37 m	49' / 14.94 m	43' / 13.11 m	38' / 11.58 m	34' / 10.36 m

**Disclaimer:** Estimated voltage drop over copper wire only for non-dimming applications. The required wire length may be shorter than estimated, depending on the load's driver circuitry and the dimming technique used in the DC power supply.


**Avertissement:** Chute de tension estimée sur conducteur cuivre est uniquement pour les application sans gradation. La longueur de fil requise peut être inférieure à celle estimée, selon le circuit du pilote de la charge et la technique de gradation utilisée dans l'alimentation CC.

**Aviso:** Caída de tensión estimada únicamente en conductores de cobre para aplicaciones sin atenuación. La longitud del cable requerida puede ser menor que la estimada, dependiendo del circuito del controlador de la carga y de la técnica de atenuación utilizada en la fuente de alimentación de CC.

**RECESSED (PrecisionPro)**

To install drywall channel [Fig. 6]:


1. Install drywall channel into building's frame, incorporating additional wood supports as necessary to ensure proper and secure fastening of drywall screws.
2. Tape, mud, prime, and paint to completion.
3. Install track as surface mount.



**SUSPENDED**

Suspended applications are certified with a single piece of track only (without connectors). Suspension points must be made at each end of the track and every 4 feet along the track [Fig. 7]. Mark mounting points on the ceiling in preparation for cable coupler installation and power feed canopy installation.

1. Install universal mounting plate onto outlet box using adjusting screws [Fig. 8].
2. Ensure that the following supply wire connections are in accordance with the National Electrical Code (NEC) and performed by a certified electrician. Make certain there is no exposed strands of wire. All connections should be made as per local codes and need to be positioned, nested in the electrical junction box.
3. Attach the canopy to the universal mounting plate by fastening the canopy using supplied screws.
4. Make sure canopy is flush to the ceiling and no wires are exposed.



**LED MODULE AND COVER INSTALLATION**

Total wattage of installed modules must not exceed 2x96W. Each circuit is rated 4A (2 x 4A = 8A max).

1. Easily attach fixtures into the track housing until it locks by magnets.
2. Track covers may be cut to length in the field and installed between modules to create a closed aesthetic [Fig. 9].
3. When using 2-circuits, the LED modules can quickly change between each circuit by removing, rotating (180°), and re-inserting by hand, without the need for tools.



LED modules feature symmetric electrical contact pins, enabling 2-circuit installation depending on the module orientation when inserted into the track housing. This allows for the setup of two separately controllable zones at the same time [Fig. 10].



**DASH ACCESSORY INSTALLATION**

Compatible accessories such as baffles, opal/darklight diffusers, and honeycombs can be easily removed from the fixture module using the push buttons at either end. To replace the installed accessory with another one, simply push it into the fixture module until it clicks securely in place [Fig. 11].

**SNAP ACCESSORY INSTALLATION**

SNAP fixtures are compatible with a variety of accessories such as standard, long and oval snoots, honeycomb louver, linear and soft lenses, and varying beam angle lenses. Accessories are secured in place via magnets. To replace the installed accessory with another one, simply pull the standard ring (or snoot). Once the accessory has been replaced, place the ring (or snoot) back in place. The magnets will secure the ring to the fixture [Fig. 12].





FR

### CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

GARDEZ CES INSTRUCTIONS COMME RÉFÉRENCE POUR LES ADDITIONS OU CHANGEMENTS À LA CONFIGURATION DU RAIL.

TOUS CONNECTEURS, LUMINAIRES ET DIVERS RACCORDS SONT CONÇUS UNIQUEMENT POUR UNE UTILISATION AVEC LE SYSTÈME DE RAIL ATTRACKT CLASSÉ 2.

Lors de l'installation ou de l'utilisation de ce système de rail, des mesures de sécurité de base devraient toujours être suivies, y compris :

1. LISEZ COMPLÈTEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT D'INSTALLER LE SYSTÈME DE RAIL.
2. N'installez pas ce rail dans des lieux humides ou mouillés.
3. N'installez jamais un luminaire à moins de 15 cm d'un rideau ou de matières combustibles semblables.
4. Coupez le courant électrique avant d'ajouter ou de changer la configuration du rail.
5. Ne tentez pas d'alimenter autre chose que les luminaires de rail sur le rail.
6. N'enlevez ou n'installez pas les sources d'alimentation sur le rail sous tension, car cela peut causer le blocage du pilote. Si ça se produit, coupez le courant pendant 30 secondes, reconnectez les sources d'alimentation puis remettez sous tension.
7. Assurez-vous que l'alimentation du rail est coupée avant d'échanger les luminaires.
8. Ne branchez pas une tension de ligne directement au rail à l'aide de rallonges/connecteurs ou fils électriques.

### POLARITÉ ET CÂBLAGE DE L'ALIMENTATION

Le rail à 2 circuits contient 4 conducteurs en cuivre : 2 conducteurs sont positifs (+), 2 conducteurs sont négatifs (-) [Fig. 1].

### AVERTISSEMENT CONCERNANT LA COUPE DU RAIL SUR PLACE

Pour éviter le risque d'incendie, assurez qu'aucun copeau NE reste dans le rail après l'avoir coupé. Pour éviter le risque d'incendie, les conducteurs en cuivre doivent être à au moins 1 cm de chaque extrémité du rail après l'avoir coupé.

1. Enlevez l'embout.
2. Tirez les conducteurs en cuivre jusqu'à ce qu'ils rejoignent la fin du rail.
3. Avant de couper, retirez les 2 insertions en acier en les faisant glisser, sinon elles endommageront une scie à onglets standard. Vous pouvez aussi les couper avec des cisailles à tôle.
4. Coupez le rail à la longueur désirée (prévoyez 3 mm pour l'embout).
5. Ébavurez soigneusement le bord coupé en vous assurant qu'aucun copeau ni limailles ne reste dans le rail.
6. Glissez les 2 insertions en acier coupés à taille avec des cisailles à tôle et poussez les conducteurs en cuivre dans le rail. Les conducteurs devraient être enfoncés à au moins 1 cm dans chaque extrémité du rail.
7. Réinstallez l'embout.

### AVERTISSEMENT CONCERNANT LE PERÇAGE SUR PLACE

Pour éviter le risque d'incendie, les trous de montage doivent être positionnés au centre de l'isolant en plastique (entre les conducteurs en cuivre). Pour éviter le risque d'incendie, assurez qu'il ne reste aucun copeau dans le rail après le perçage. Pour éviter tout problème mécanique, un trou de montage doit être positionné à moins de 6,5 cm de l'extrémité du rail.

1. Situez et percez un trou de 5 mm de diamètre à travers l'extrusion du rail d'aluminium et l'isolant en plastique.
2. Ébavurez soigneusement le trou en assurant qu'il ne reste ni copeaux ni limailles dans le rail.

### INSTALLATION DU RAIL

Le système de rail permet un ajustement facile et le repositionnement des insertions dans le rail sans outil, simplifiant les modifications. Pour tous les types de montages, utilisez 2 points de montage à chaque bout de chaque section droite de rail et selon le besoin sur la longueur du rail requis. Fixez le rail avec des vis à tête ronde #6-12 mm (non incluses dans la quincaillerie fournie).

### EN SURFACE

Les formes de systèmes et les points d'alimentation sont illustrés uniquement pour référence : section droite, forme en T, forme en X, forme en L, forme en L intérieur, forme en L extérieur, forme avec connecteur flexible [Fig. 2].

1. Les vis de montage pour le montage en surface (non incluses dans la quincaillerie fournie) doivent être posées à 6,5 cm du bout du rail. Les dimensions des trous de montage fabriqués sont de 12 mm x 5 mm [Fig. 3]. Prenez le temps de mesurer et de marquer la position des vis de montage avant de percer le mur ou le plafond.
2. Pour chaque point de montage, percez un trou et insérez un ancrage dans la cloison sèche ou le béton.
3. Attachez les sources d'alimentation et les connecteurs dans les rails jusqu'à ce qu'ils s'en cliquent par aimant pour compléter l'installation de l'application voulue.
4. Chaque type de connecteur d'alimentation requiert une ouverture spécifique sur la surface d'installation. Acheminez les câbles d'alimentation et faites les connexions à la source d'alimentation ou à la boîte de jonction (par d'autres).

### MENUISERIE

Passer les câbles à travers les rainures créées dans le panneau de support à l'étape précédente [Fig. 4].

### RAINURE DANS LA MENUISERIE

Créer une rainure dans la surface de support aux dimensions décrites en [Fig. 5]. Il faut aussi créer une rainure d'alimentation d'au moins 6 mm de diamètre pour acheminer le câble au pilote.

### ENCASTRÉ (PrécisionPro)

Pour installer le canal de cloison sèche [Fig. 6] :


1. Installez le canal de cloison sèche dans la charpente du bâtiment, incorporant des supports en bois additionnels au besoin pour assurer la fixation sûre et correcte des vis de cloison sèche.
2. Appliquez les rubans et le plâtre, apprêtez puis peindre pour finir.
3. Installez le rail par montage en surface.

### EN SUSPENSION

Les applications suspendues sont certifiées uniquement pour une longueur unique de rail (sans connecteurs). Des points de suspension doivent être faits à chaque extrémité du rail et à chaque 1,2 mètre le long du rail [Fig. 7]. Marquez les points de montage sur le plafond en préparation à l'installation du coupleur de câbles et à l'installation du couvercle de la source d'alimentation.

1. Installez la plaque de montage universelle dans une boîte électrique à l'aide des vis d'ajustement [Fig. 8].
2. Assurez que les connexions de câble d'alimentation suivantes sont en accord avec le Code national de l'électricité (NEC) et effectuées par un électricien certifié. Assurez qu'il n'y a aucun toron de fil exposé. Toute connexion devrait être faite en accord avec les codes locaux et bien placées dans la boîte électrique.
3. Attachez le couvercle à la plaque de montage universelle en fixant le couvercle avec les vis fournies.
4. Assurez que le couvercle repose à plat contre le plafond et qu'aucun câble ne soit exposé.

### Optional snoots / Snoot facultatif / Snoots opcionales



### Optional lenses / Lentilles facultatif / Lentilles opcionales



### MODULE DEL ET INSTALLATION DU COUVERCLE

La puissance totale des modules installés ne doit pas dépasser 2 x 96 W. Chaque circuit a une capacité de 4 A (2 x 4 A = 8 A max).

1. Fixez facilement les luminaires dans le boîtier du rail jusqu'à ce qu'ils se verrouillent par aimant.
2. Les couvercles de rail peuvent être coupés sur place et installés entre les modules pour créer une esthétique fermée [Fig. 9].
3. Si vous utilisez 2 circuits, les modules DEL peuvent être changés rapidement d'un circuit à l'autre en les enlevant, les tournant (180°), et les replaçant à la main, sans nécessiter d'outils.

Les modules DEL ont des chevilles de contact électrique symétriques, ce qui permet l'installation à 2 circuits en fonction de l'orientation du module lorsque inséré dans le boîtier du rail. Ceci permet le contrôle indépendant de deux zones en même temps [Fig. 10].

### INSTALLATION DES ACCESSOIRES DASH

Les accessoires compatibles tel que les déflecteurs, les diffuseurs opale/lumière foncée, et les alvéoles peuvent facilement être enlevés des modules de luminaires en utilisant les boutons à chaque bout. Pour remplacer l'accessoire installé par un autre, poussez-le simplement dans le module du luminaire jusqu'à ce qu'il s'en clique en place [Fig. 11].

### INSTALLATION DES ACCESSOIRES SNAP

Les luminaires SNAP sont compatibles avec une variété d'accessoires tel que les snoots standards, longs et ovales, les grilles à alvéoles, les lentilles linéaires ou douces et les lentilles à angle de faisceau variable. Les accessoires tiennent en place avec des aimants. Pour remplacer l'accessoire installé par un autre, tirez simplement sur la rondelle standard (ou le snoot). Une fois l'accessoire remplacé, remettez la rondelle (ou le snoot) en place. Les aimants fixent la rondelle au luminaire [Fig. 12].

ES

### CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES Y CONSÚLTTELAS CUANDO SE REALICEN ADICIONES O CAMBIOS EN LA CONFIGURACIÓN DE LOS RIELES.

TODOS LOS CONECTORES, CONJUNTOS DE LÁMPARAS Y ACCESORIOS VARIOS SE UTILIZAN ÚNICAMENTE CON EL SISTEMA DE RIEL ATTRACKT DE CLASE 2.

Al instalar o utilizar este sistema de rieles, siempre se deben seguir precauciones básicas de seguridad, que incluyen:

1. LEA TODAS ESTAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN ANTES DE INSTALAR EL SISTEMA DE RIEL.
2. No instale este riel en lugares húmedos o mojados.
3. No instale ningún conjunto de lámpara a menos de 6 pulgadas de cualquier cortina o material combustible similar.
4. Desconecte la energía eléctrica antes de agregar o cambiar la configuración del riel.
5. No intente energizar nada más que lámparas de riel en el riel.
6. No retire/instale las fuentes de alimentación en el riel cuando este energizado, ya que puede provocar que el controlador se bloquee. Si esto ocurre, apague el controlador durante 30 segundos, vuelva a conectar las fuentes de alimentación y luego vuelva a energizar.
7. Asegúrese de que la alimentación del riel esté apagada antes de intercambiar las luminarias.
8. No conecte el voltaje de línea directamente al riel mediante extensiones/receptáculos o cables eléctricos.

### POLARIDAD Y CABLEADO DE ALIMENTACIÓN

El riel de 2 circuitos contiene 4 conductores de cobre: 2 conductores son positivos (+), 2 conductores son negativos (-) [Fig. 1].

## ADVERTENCIA SOBRE CORTAR EL RIEL

Para evitar el riesgo de incendio, asegúrese de que no queden virutas ni limaduras en el carril después del corte. Para evitar riesgo de incendio, los conductores de cobre deben retirarse un mínimo de 3/8" de cada extremo del riel después del corte.

1. Retire la tapa del extremo.
2. Tire de los conductores de cobre hasta que queden al ras con el extremo del riel.
3. Antes de cortar, es necesario retirar los 2 insertos de acero, ya que dañarán una sierra tronadora estándar. Se pueden cortar a medida con tijeras.
4. Corte el riel a la longitud deseada (deje un margen de 1/8" para el ajuste de la tapa del extremo).
5. Desbarbe con cuidado el borde cortado asegurándose de que no queden virutas ni limaduras en el riel.
6. Deslice hacia atrás los 2 insertos de acero que se han cortado a medida con tijeras y empuje los conductores de cobre nuevamente dentro del riel. Los conductores deben estar empotrados a 3/8" de cada extremo del riel.
7. Vuelva a instalar la tapa del extremo.

## ADVERTENCIA SOBRE PERFORACIÓN

Para evitar el riesgo de incendio, los orificios de montaje deben ubicarse en el centro del aislador de plástico (entre los conductores de cobre). Para evitar el riesgo de incendio, asegúrese de que no queden virutas ni limaduras en la pista después de perforar. Para evitar riesgos mecánicos, se debe proporcionar un orificio de montaje dentro de 2 1/2" del extremo del riel.

1. Ubique y taladre un orificio de 3/16" de diámetro a través de la extrusión del riel de aluminio y el aislador de plástico.
2. Desbarbe con cuidado el orificio asegurándose de que no queden virutas ni limaduras en el riel.

## INSTALACIÓN DEL RIEL

El sistema de riel garantiza un ajuste sin esfuerzo y un reposicionamiento de las inserciones dentro del riel sin herramientas, lo que simplifica la adaptación.

Para todo tipo de opciones de montaje, utilice 2 puntos de montaje en cada extremo de cada sección de riel lineal y a lo largo de toda la longitud del riel según sea necesario. Fije el riel con tornillos de cabeza redondeada #6-1/2" (no incluidos en el paquete de suministros).

## SUPERFICIE

Las formas del sistema y las ubicaciones de alimentación de energía que se muestran son solo como referencia: sistema recto, forma de T, forma de X, forma de L, forma de L interior, forma de L exterior, forma de conector flexible [Fig. 2].

1. Los tornillos para montaje en superficie (no incluidos en el paquete de suministro) deben montarse a 2 1/2" del extremo del riel. Las dimensiones de los orificios de montaje fabricados son 1/2" x 3/8" [Fig. 3]. Tenga cuidado de medir y marcar dónde desea colocar los accesorios de montaje antes de perforar la pared o el techo.

2. Para cada punto de montaje, taladre un orificio e inserte un anclaje en paneles de yeso u hormigón.
3. Conecte las fuentes de alimentación y los conectores a los rieles hasta que se bloqueen mediante imanes para completar la instalación de la aplicación deseada.
4. Cada tipo de conector de alimentación requiere una abertura específica en la superficie de instalación. Pase el cable de alimentación y realice la conexión a la fuente de alimentación o a la caja de conexiones (por otros).

## CARPINTERÍA

Pase el cable por el canal previamente creado en el panel de soporte [Fig. 4].

## RANURA EN LA CARPINTERÍA

Cree una ranura en la superficie de soporte utilizando las dimensiones descritas en [Fig. 5]. También será necesario crear un canal para el cable de alimentación de al menos 0,25" (6 mm) de diámetro para dirigir el cable al controlador.

## EMPOTRADA (PrecisiónPro)

Para instalar el canal para paneles de yeso [Fig. 6]:

1. Instale el canal para paneles de yeso en el marco del edificio, incorporando soportes de madera adicionales según sea necesario para garantizar una fijación adecuada y segura de los tornillos para paneles de yeso.
2. Aplique cinta, barro, imprimación y pintura para terminar.
3. Instale el riel como montaje en superficie.

## SUSPENDIDA

Las aplicaciones suspendidas se certifican con un solo tramo de riel (sin conectores). Los puntos de suspensión deben realizarse en cada extremo del riel y cada 4 pies a lo largo del riel [Fig. 7].

Marque los puntos de montaje en el techo como preparación para la instalación del acoplador de cables y la instalación de la cubierta de alimentación eléctrica.

1. Instale la placa de montaje universal en la caja eléctrica usando los tornillos de ajuste [Fig. 8].
2. Asegúrese de que las siguientes conexiones de los cables de suministro cumplan con el Código Eléctrico Nacional (NEC) y las realice un electricista certificado. Todas las conexiones deben realizarse según los códigos locales y deben ubicarse, anidadas en la caja eléctrica.
3. Fije la cubierta a la placa de montaje universal fijando la cubierta con los tornillos suministrados.
4. Asegúrese de que la cubierta esté al ras del techo y que no queden cables expuestos.

## INSTALACIÓN DEL MÓDULO LED Y TAPA

La potencia total de los módulos instalados no debe exceder los 2x96 W.

Cada circuito tiene una clasificación de 4 A (2 x 4 A = 8 A máx.).

1. Conecte fácilmente las lámparas a la carcasa del riel hasta que se bloquee mediante imanes.

2. Las cubiertas de riel pueden cortarse a la medida necesaria e instalarse entre los módulos para crear una estética cerrada [Fig. 9].

3. Cuando se utilizan 2 circuitos, los módulos LED pueden cambiar rápidamente entre cada circuito retirándolos, girándolos (180°) y reinsertándolos a mano, sin necesidad de herramientas.

Los módulos LED cuentan con pines de contacto eléctrico simétricos, lo que permite una instalación de 2 circuitos dependiendo de la orientación del módulo cuando se inserta en la carcasa del riel. Esto permite la configuración de dos zonas controlables por separado al mismo tiempo [Fig. 10].

## INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DASH

Los accesorios compatibles, como deflectores, difusores opalinos/de luz oscura y paneles, se pueden quitar fácilmente del módulo de iluminación usando los botones en cada extremo. Para reemplazar el accesorio instalado por otro, simplemente empuje dentro del módulo de fijación hasta que encaje firmemente en su lugar [Fig. 11].

## INSTALACIÓN DE ACCESORIOS SNAP

Las luminarias SNAP son compatibles con una variedad de accesorios, como snoots estándar, largos y ovalados, rejillas de panel, lentes lineales y suaves y lentes de ángulo de haz variable. Los accesorios se fijan mediante imanes. Para sustituir el accesorio instalado por otro, simplemente tire del anillo estándar (o snoot). Una vez sustituido el accesorio, vuelva a colocar el anillo (o snoot). Los imanes asegurarán el anillo al dispositivo [Fig. 12].



## FCC DECLARATION OF CONFORMITY:

The following importer is the responsible party:  
LLC Sales, Inc. DBA Liteline USA  
1209 Orange Street, Wilmington, DE, 19801  
liteline.com/contact-us

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: (1) reorient or relocate the receiving antenna; (2) increase the separation between the equipment and receiver; (3) connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected; consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the responsible party could void the user's authority to operate the equipment.

## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ FCC :

L'importateur suivant est la partie responsable :  
LLC Sales, Inc. SN Liteline USA  
1209, rue Orange, Wilmington, DE, 19801  
liteline.com/contact-us

Ce dispositif est conforme aux exigences de la partie 15 des règlements de la FCC. Il peut être utilisé à condition qu'il (1) ne cause aucun brouillage préjudiciable et (2) ne soit pas affecté par les interférences d'autres dispositifs susceptibles notamment d'en perturber le fonctionnement.

Remarque : cet équipement a fait l'objet de tests et a été jugé conforme aux normes en matière de dispositifs numériques de classe B, en vertu de la partie 15 des règlements de la FCC. Ces normes ont été élaborées dans le but d'assurer une protection raisonnable contre le brouillage préjudiciable quand l'équipement est utilisé en milieu résidentiel. Cet équipement génère, utilise et peut irradier de l'énergie haute fréquence; s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives, il peut engendrer des perturbations susceptibles de brouiller les radiocommunications. Il est cependant impossible de garantir l'absence de telles perturbations dans une installation donnée. Si cet équipement est source de parasites au niveau des récepteurs radio ou des téléviseurs, ce qu'on peut déterminer en le mettant sous et hors tension, on recommande à l'utilisateur de rectifier la situation en adoptant une ou plusieurs des mesures suivantes: (1) réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice; (2) augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur; (3) brancher l'équipement à une prise sur un circuit autre que celui où est branché le récepteur; (4) consulter le détaillant ou un technicien expérimenté en matière de radios ou de téléviseurs.

Toute modification apportée sans l'autorisation expresse de la partie responsable pourrait avoir pour effet d'annuler les droits d'utilisation du produit.

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD FCC:

El siguiente importados es parte responsable:  
LLC Sales, Inc. DBA Liteline USA  
1209 Orange Street, Wilmington, DE, 19801  
liteline.com/contact-us

Este aparato cumple con la sección 15 de la Normativa del FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este aparato no causa interferencias dañinas y (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Nota: este aparato ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la sección 15 de la Normativa de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este aparato genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este aparato causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas: (1) reorientar o reubicar la antena receptora; (2) aumentar la separación entre el aparato y el receptor; (3) conectar el aparato a un tomacorriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor; (4) consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable podrían anular la autoridad del usuario para operar el aparato.